

Programmierkarten für den Basic-Modus



Im Auslieferzustand oder nach einem RESET sind alle Gruppen für den Zutritt berechtigt, die BAUCARD ist gesperrt.

Für die Programmierung halten Sie die Programmierkarte an die Antenne und bestätigen die Programmierung, indem Sie den zur Elektronik gehörenden Masterkey unmittelbar danach ebenfalls an die Antenne halten.

Bei erfolgreicher Programmierung wird von ihrer BEGEH-Elektronik ein 1 Sekunden Impuls ausgegeben.

Im Auslieferzustand oder nach einem RESET sind alle Gruppen für den Zutritt berechtigt, die BAUCARD ist gesperrt, die Öffnungszeit ist auf 5 Sekunden gesetzt.

Gruppe deaktivieren	Gruppe aktivieren	Anwendergruppen
01 -	01 +	Österreichische Post AG
02 -	02 +	Postzusteller (div. Anbieter außer Post AG) / Paketzustelldienste
03 -	03 +	Gemeinden, Ämter, Behörden / Energieversorger / Kommunikationsanlagenbetreiber / Ziviltechniker & Sachverständige
04 -	04 +	Hausbetreuung & Schneeräumung / Lebensmittelzusteller / Technische Hausbetreuung
05 -	05 +	Schädlingsbekämpfer / Rauchfangkehrer / Aufzugunternehmen / Elektriker / Schlosser / GWH-Installateure / Bewachungsdienste
06 -	06 +	Einsatzkräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettung)
07 -	07 +	Müllentsorger
08 -	08 +	Zeitungszusteller / Logistik-Zustellleistungen
09 -	09 +	Sozialdienste / Ärzte / Medizintechnische Transporte
10 -	10 +	Werbemittelverteiler
11 -	11 +	Architekten & Baumeister / Dachdecker & -spengler / Handwerker
12 -	12 +	Immobilienverwaltungen & -makler
BAU -	BAU +	BAUCARD - frei erhältliche Karte für temporäre Bautätigkeiten

Funktionskarte	Funktion
1 Sek	Die Öffnungszeit wird auf 1 Sekunde eingestellt.
5 Sek	Die Öffnungszeit wird auf 5 Sekunden eingestellt.
10 Sek	Die Öffnungszeit wird auf 10 Sekunden eingestellt.
RESET	Die BEGEH-Elektronik wird in den Auslieferzustand versetzt.